

NÁVOD K POUŽITÍ

Potravinářská vykrajovací formička / dvoudílná vykrajovací sada (3D tisk)

1. Určení výrobku

Výrobek je určen pro styk s potravinami a slouží k vykrajování a tvarování těsta nebo jiných potravin vhodné konzistence.

Výrobek je dodáván:

- jako **samostatné vykrajovátko**, nebo
- jako **dvoudílná sada** (vykrajovátko a otisk motivu).

2. Použití

1. Vyválejte těsto na vhodnou tloušťku.
2. Přitlačením vykrajátka vyřízněte požadovaný tvar.
3. U dvoudílné sady lze následně použít otisk motivu k vytvoření detailu.
4. Hotový tvar opatrně vyjměte.

Používejte **ručně**, bez nadměrné síly.

Výrobek používejte výhradně k určenému účelu.

3. Čištění a údržba

- Před prvním použitím výrobek omyjte.
- Po použití omyjte **ručně teplou vodou s běžným saponátem**.
- Po umytí důkladně osušte.
- Po vyčištění skladujte při pokojové teplotě na suchém a tmavém místě.

✗ Není vhodné pro mytí v myčce nádobí.

✗ Nevystavujte vysokým teplotám.

✗ Nevystavujte přímému slunečnímu záření a dlouhodobé vlhkosti

4. Omezení použití

- Výrobek **není určen pro tepelné zpracování potravin**.
- Není vhodný pro:
 - troubu
 - mikrovlnnou troubu
 - mrazák
- Nevystavujte otevřenému ohni ani dlouhodobému působení tepla.

5. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek není hračka.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Hrany vykrajovátek mohou být ostré, dbejte na bezpečnost při práci.
- Nepoužívejte poškozený nebo prasklý výrobek.

6. Materiál a výroba

Materiál: **Fillamentum NonOilen®** určený pro styk s potravinami

Technologie výroby: 3D tisk

Jednotlivé motivy se mohou lišit tvarem, nikoli funkcí nebo materiálem.

7. Skladování

Skladujte v suchém a čistém prostředí.

Chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla.

Výrobce:

Ing. Ivan Mikeska

Lubina 607

74401 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 66929024

tel.: +420732323579

email: formicky@mikeska.eu

<https://mikeska.eu>